



1) Forberedelse til innsetting

Sjekk at produktet er uten skader og fungerer som det skal

Kontroller at åpning i vegg har korrekt mål

Anbefalt klaring mellom karm og stender er 10mm



Figur. 1

Legg underlagsklosser i bunn ut i hjørnene som vist i Figur. 1. Hvis det er gjennomgående post i vinduet skal det også være kloss under posten. Ved fastkarmsvindu skal klossene legges 10 cm inn fra hjørnene.

Sørg for at bæreklossene er i vater

Plasser vinduet i vegg på bæreklosser og i forhold til hvliken kledning og omramming som skal brukes

Kontroller at bunnkarm er i vater

2) Kiling og festing av karm



Figur. 2

Kiler festes som anvist på **Figur. 2** i hjørner. Kilene i nedre hjørner benyttes som justeringskiler.

Juster karmen med kilene slik at det blir jevn åpning mellom karm og vindusramme.

Bruk vater for å kontrollere lodd på karm.

Åpne ramme og kontrollere at det er jevnt anslag mot karm.



Figur. 3

Sett inn tilpassede kiler ved forboringshull mellom karm og stender som vist på **Figur. 3** Sett så inn karmskruer i sidekarmen fra innsiden hvor forboring er gjort. Monter avblendingstopp hvis forboret. Kiler benyttet i hjørner kan fjernes for gjenbruk.

3) Tetting og isolering

Vi anbefaler å bruke mineralull for isolering i spalten mellom karm og vegg, ikke dytt for hardt. Sørg for god vindtetting. Benyttes skum må det også benyttes avstiving. Se Norsk Dør og Vinduskontroll (NDVK's) anvisning for bruk av skum.